aroTHERM plus hybride open verdeler WH40



Veiligheid.



Algemene veiligheidsinstructies.

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken. Lees de handleidingen en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig na, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen. Voer alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft.

▶ Neem de betreffende nationale en internationale wetten, normen en richtlijnen in acht.

▶ Neem bij de planning en installatie en latere bediening absoluut alle installatie- en gebruikershandleiding in acht die voor het product, de accessoires of voor een andere componenten werden opgesteld.

- ▶ De uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij de bevoegde ondernemer.
- ▶ Voer een volledige en deskundige installatie en ingebruikneming uit, zoals in de handleidingen van de componenten gedetailleerd is beschreven.
- Deze gids is geen vervanging van de handleiding.

Het systeem in gebruik nemen.

Geselecteerde aanwijzingen/maatregelen

Systeemregelaar VRC 720 in de woonkamer monteren, instellen als kamerthermostaat en het afgiftesysteem in de woonkamer mag niet worden na-geregeld. Dus radiatoren zonder radiatorknoppen en vloerverwarming zonder mengverdeler

- ▶ Minimale volumestroom warmtepomp 400l/h en maximale volumestroom 860l/h
- Toepasbaar met Vaillant ketel met E-bus aansluiting

► Als de minimale inhoud van het verwarmingssysteem van 25 liter niet gewaarborgd kan worden dan een seriebuffervat toepassen om aan de minimale systeeminhoud van 25 liter te voldoen.

Geen koeling mogelijk.

► Als de installatie volledig is geïnstalleerd kan het systeem in gebruik worden genomen. Zie hiervoor het bijgeleverde systeemschema NL_2023413_01_V en de Installatie- en onderhoudshandleidingen.

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Vullen en ontluchten van de	Neem de eisen m.b.t. het CV-/vul- en	
Cv-installatie.	bijvulwater in acht.	
	Open de afsluitdop op de automatische	
	snel ontluchter.	
	 Gebruik het ontluchtings-programma. 	
Buiteneenheid.	Stroomtoevoer inschakelen.	
aroTHERM plus VWL/6		
Binneneenheid.	Stroomtoevoer inschakelen.	
ecoTEC plus VHR/1-5		
De VWZ AI module		
De eBus controleren	De aroTHERM plus VWL/6	
	Systeemthermostaat	
	VR 921gateway aansluiten (optie)	
	De VWZ AI module	
	De VR 32/3 buskoppelaar (potmeter op 2)	

Het Systeem in gebruik nemen

Ingebruiknemingschecklist.



Zodra de systeemregelaars van stroom worden voorzien, start de installatieassistent.

7.1 VWZ AI x/6 module.

Installateurniveau \rightarrow Start instal. ass. \rightarrow

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Taal.	Nederlands	
Systeemtherm. aanw.?	Ja.	
Vermogensgr. verw.u	2.	
Koelingstechnologie.	Geen koeling .	
Stroombegr. compr.	16 A.	
Tussen WT	Nee.	
(scheidingswisselaar).		
Test program: ontluchten	Ja.	
afgiftesysteem.		
(Duur van ontluchten 15 min)		
Contact vakman	Firma, Telefoonnummer	

Installateurniveau \rightarrow toestelconfigratie \rightarrow CV -max. delta P

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
CV -max. delta P	Bereken de instelling; Meters van afstand	
	buitenunit tot de verste radiator (meest	
	ongunstigste groep/weerstand).	
	Bereken de totale meters aanvoer en	
	retour x 200 Pa + 35% weerstandverlies/100	
	= mBar	

7.2 ecoTEC plus VHR../VHR S..

 $\textbf{Hoofdmenu} \rightarrow \textbf{Instellingen} \rightarrow \textbf{Installateurniveau} \rightarrow \textbf{Installatieassistent}.$

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Taal.	Nederlands	
Code .	17.	
Installatie met water vullen.	► Vuldruk controleren en CV-installatie	
	eventueel bijvullen.	
Hydraulische bedrijfswijze	Bypass Δp-constant: voorwaarde	
(Diagnosecode D.170)	spreidingsinstelling en pompfase instellen.	
	voorwaarde spreidingsinstelling en	
	pompfase instellen.	
	Bij deze bedrijfswijze werkt de pomp met een	
	constante druk. Voor net aannouden van de	
	minimale circulationoeveelineid wordt de	
	ipregeling van het nomphedrijf kunt u met de	
	narameters D 171 en D 174 uitvoeren	
Beschikbare druk instellen	Bereken de instelling: Meters van afstand	
alleen in te stellen bij Zonder	Hr-ketel tot laatste radiator.	
bypass Δp-const en Zonder	Meters aanvoer en retour x 200 Pa + 35%	
byp. Δp-constkick.	weerstandverlies/100 = mBar	
(Diagnosecode D.171)		
Spreidingsinstelling	Hydraulische bedrijfswijz is 20 K.	
Spreiding DT .	Radiatoren.	
20K radiatoren.		
10K vloerverwarming.		
(Diagnosecode D.172)		
Instelling van de pompfase	► Deze keuze is afhankelijk van de instelling	
alleen in te stellen bij Vaste	Hydraulische bedrijfswijze %	
(Diagnoscondo D 175)	BIJ keuze Zonder byp. Δp-constkick gaat	
(Diagnosecode D.175)	1: Aardgas	
Neuze gassoort	1. Adiugas 2. Pronaan 30/37mhar	
Rookgasinstallatie enkele	 De aannassing volgt automatisch na de 	
bezetting	keuze. Productafhankeliik	
Weersafhankelijke regeling.	1: geactiveerd	
Contact vakman	Firma, Telefoonnummer	
Hydrauliektest		

7,3 sensoCOMFORT VRC 720

Start instal. ass.

1

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Taal.	Nederlands	
Datum.	Actuele datum	
Tijd.	Actuele tijd	
Afstandsbediening.	Niet verbonden	
Is de installatie assistent van	Indien alle e-bus componenten zijn	
de andere componenten	aangesloten toets dan op het vinkje. Zo niet	
beëindig.	sluit dan eerst alle e-bus componenten aan	
	voor dat je verder gaat.	
Toestelscan.	Controleer hier of alle e-bus componenten	
	zichtbaar zijn. Zo niet dan de e-bus bedrading	
	controleren.	
	Wat moet je zien:	
	Thermostaat	
	Warmteopwekker 1	
	Warmtepomp	
Kent u het systeemschema.	ja	
Systeemschema code.	8	
Zonnesysteem.	Geen zonnesysteem	
cv-circuils en zones.	1 direct CV-circuit	
Multif. Uitg. FM3	Geen functie	
WP-regelmodule funtie MA2	Geen functie	
Controleer de instellingen en		
sluit de installatie assistent af.		

Scrol nu naar de installatieconfiguratie

Instellingen \rightarrow installatieniveau \rightarrow installatieconfiguratie \rightarrow installatie

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Hybridemanager.	TriVAI of bivalent (voorkeur is bivalent)	
Bivalenttiepunt verwarmen.	5°C	
Alternatiefpunt .	Off.	
Bijverwaming WW+CV	Verwarmen.	

Scrol nu naar circuit 1

Instellingen \rightarrow installatieniveau \rightarrow installatieconfiguratie \rightarrow Circuit 1

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Bt- uitschakelgrens	21°C	
Stookline	1, 2	
Max gew. Aanvoertemp.	55°C voor radiatoren.	
Min gew. Aanvoertemp.	30°C voor radiatoren.	
Nachtmodus	Normaal	
Kamerbijschakeling	Uitgebreid	

Scrol nu naar zone 1

$Instellingen \rightarrow installatieniveau \rightarrow installatieconfiguratie \rightarrow Zone \ 1$

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Zone geactiveerd	Ja	
Zonetoewijzing	thermostaat	

Scrol nu naar regelingen naam zone

Regelingen →zone

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Naam zone	Geef de zone een naam bijv. woonkamer	

Regelingen \rightarrow zone \rightarrow verwarmen

Werkzaamheden	Opmerkingen / instellingen	Gedaan!
Modus; tijdgestuurd	Manueel (handmatig)/ Tijdgst	
	(klokprogramma)	
Afkoeltemperatuur	18 graden	

De configuratie is afgesloten. Draag nu de installatie over aan de klant, klik nu op het "?" en laat het gebruikershandboek van de thermostaat zien aan de eindgebruiker.





Legenda



Hydra	ulisch			10c	Teruas	lagklep
1	warmteopwerker Hulovopwarming warm water			10d	Luchtat	scheider
lat Ib	Hulpverwarming warm water Hulpverwarming verwarming			10e	Vullvan	iger mag magnetietafscheider
	Huipverwarming verwarming Huipverwarming warm water/verwarming			10f	Zonne-	/brijnopvangreservoir
d	Handgestookte vastebrandstofketel			10g	Warmte	ewisselaar
2	Warmtepomp			10h	Open v	erdeler
a	Lucht-/waterwarmtepomp			101	Flexibe	le aansluitingen
b	Lucht-brijnwarmtewisselaar			11a	Ventila	torconvector
c	Buitenunit split-warmtepomp			110	Zwemb	ad
đ	Binnenunit split-warmtepomp			12	systee	mregelaar
e	Grondwatermodule			128	Arstand	aspediening
1	Module voor passleve koeling			120	Multitur	epompularelangsmodule
	Circulatiepomp warmteopwekker			120	Lithrold	lingsmodule
а	Circulatiepomp zwembad			120	Hoofdu	ithraidingsmodula
b	Koelcircuitpomp			121	Bedrad	lingshox
C	Bollenaadpomp			120	eBus-k	oppelaar
a	bronpomp			12h	Zonner	egelaar
e	Circulatepomp			121	externe	thermostaat
	Civ-pomp			12	Scheld	ingsrelais
9	Logionalizhovelligingsnome			12k	Maxima	aaithermostaat
41 1	Warmtewisselaar.comp			121	Velligh	eldstemperatuurbegrenzer
	Buffervat			12m	Bultent	emperatuurvoeler
	Warmwaterboller monovalent			12n	Stromin	ngsschakelaar
a	Warmwaterboller bivalent			120	eBus-v	oeding
b	Gelaadde boller			12p	Draadle	oze ontvangereenheld
c	Combiboller			12q	Internet	tgateway
d	Multifunctionele boller			<u>12r</u>	PV con	trol
e	Hydraulische toren			13	Ventila	tietoestei
	Zonnecollector (thermisch)			143	TOEVOE	enuchturuaat
а	Warmtepomporijnvulstation			140	Atvoer	luchuniaat tor
b	Zonnestation			140	Navora	uer vermingsregister
C	Drinkwaterstation			140	Vorder	rammyareyister scohormingsalamant
d	Woningstation			142	Geluide	lemner
'e	Hydraulisch blok			140	Smooth	klen
1	Hydraulische module			149	Weerbe	eschermrooster
g	Warmteloskoppelingsmodule			14	Afvoer	uchthor
7h	Warmtewisselaarmodule			14	Luchtbe	evochtiger
<u>(1</u>	2-zone-module			148	Luchtor	ntvochtiger
1	Pompgroep			14	Luchtve	erdeler
8a	Veligheidsventiel			14m	Luchtve	erzamelaar
50	Veligneidskiep drinkwater			15	Boller-v	ventilatie-eenheid
BC Rd	Veligheidsgroep drinkwateraanslutting					
	Expansional veryaming			Bedr	ading	
Rf	Expansievat drinkwater			BufB	t	Temperatuurvoeler buffer beneden
Ba	Expansievat briin/zon			Buff	opDHW	Temperatuurvoeler WW-deel buffer boven
ň	Zonnevoorschakelvat			BufB	tDHW	Temperatuurvoeler WW-deel buffer beneden
i.	Thermische afvoerbeveilleine			Buff	орСН	Temperatuurvoeler CV-deel buffer boven
a	Kiep afzonderlijke ruimte-regeling (thermostati	ch/mo	torisch)	BufB	tCH	Temperatuurvoeler CV-deel buffer beneden
b	Zoneventiel			C1/C	2	Vrigave bollerlading/bufferlading
)c	Leidingregelkiep			COL		Collectortemperatuurvoeler
d	Overstroomklep			DEM		Externe verwarmingsvraag voor CV-circuit
e	Omschakelklep drinkwater			DHW		Bollertemperatuurvoeler
ſ	Omschakelklep koeling			DHW	/Bt	Bollertemperatuurvoeler beneden (warmwaterboller)
)g	Omschakelklep			EVU		Schakeicontact energiebedrijf
ĥ	Vul- en aftapkraan			FS		Aanvoertemperatuurvoeler CV-circuit/zwembadvoeler
1	Ontluchtingskiep			MA		Multifunctionele ultgang
1	Kapventiel			ME		Multifunctionele Ingang
k	Driewegmengkiep			PWM		Puisoreedte modulatie signaal voor pomp
1	Driewegmengkiep koeling			PV		Interrace haar totovoitaische-ondulator
m	Driewegmengkiep retourverhoging			RT		kamerulemostaat
n	Thermostaatmengklep			SCA		signaal koeling
0	Doorstromingsmeter (Taco-Setter)			SG	and all of	Interrace haar transportnetexploitant
p	Cascadeklep			Solar	yield	Zonneopbrengstvoeler
0a	Thermometer			SYSF	IOW	Systeerhtemperatuurvoeler Temperatuurvoeler voor een DT regeling
0b	Manometer			TE		Sebakelingang voor afstandsbadieeleg
				TP		Schakeingang voor atstandsbediening Sebeldingssebskeling met sebskelende CV/ katel
				IR		Scheidingsschakeling met schakelende CV-ketel
				Meer	voudig	gebruikte componenten (x) worden doorlopend
				MADI	mmerd	(X1, X2,, XN).
				Source		
	Drinkwater		Warm water	going		Circulatie warm water
	Drinkwater CV-aanvoerfelding		Warm water	going		Circulate warm water
	Drinkwater CV-aanvoerleiding Zonneretour		Warm water CV-retourieldir Elektrische bei	ig fradicy	1	Circulatie warm water Zonneaanvoer Netaansluiting 230/400 V
805-	Drinkwater CV-aanvoerielding Zonneretour eBUS-verbinding		Warm water CV-retourleidir Elektrische bei Brlinganvoer //	ig drading van bro	g on)	Circulatie warm water Zonneaanvoer Netaansluiting 230/400 V
8U5-	Drinkwater CV-aanvoerfelding Zonneretour eBUS-verbinding Koelingsaanvoer		Warm water CV-retourleidir Elektrische bei Brijnaanvoer () Koelingsretour	ig drading van bro	g on)	Circulatie warm water Zonneaanvoer Netaansluiting 230/400 V Grijnetour (naar bron) Koudemiddel damovormin
-BUS	Drinkwater CV-aanvoerielding Zonneretour eBUS-verbinding Koelingsaanvoer Koudemiddel vioelbaar		Warm water CV-retourleidir Elektrische bei Brijnaanvoer (1 Koelingsretour Afvoerlucht	g drading van bro	g on)	Circulatle warm water Zonneaanvoer Netaansluiting 230/400 V Brijnretour (naar bron) Koudemiddel dampvormig Bultenlucht

Opmerkingen en beperkingen



Let op! Schematische voorstelling!

- Niet-bindende aanbeveling! De onderstaande informatie vervangt nooit het correcte professionele ontwerp van het systeem. Deze schematische voorstelling toont niet alle uitschakel- en veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn voor de professionele installatie. De toepasselijke nationale en internationale wetten en reglementen, normen en richtlijnen moeten worden nageleefd!
- 2 Onder voorbehoud van wijzigingen in de schematische voorstelling! Voor de volledige en/of gedeeltelijke reproductie van dit schema is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaillant GmbH nodig.
- 3 Tijdens de planning en het ontwerp, de installatie en het latere gebruik van het systeem moeten alle instructies voor de installatie en het gebruik die op het toestel, de accessoires en/of alle andere systeemcomponenten van toepassing zijn, worden nageleefd. Vaillant GmbH wijst hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor schadeclaims op eender welke wettelijke grond, met name voor het
- 4 schenden van verplichtingen of voor strafbare feiten, en in voorkomende gevallen vorderingen wegens onrechtmatige daad. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van wettelijke aansprakelijkheid, opzet of grove nalatigheid, en evenmin bij levensgevaarlijke, lichamelijke verwondingen of gezondheidsschade of bij het schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen (fundamentele verplichtingen) indien een contract wordt gesloten met de gebruikers van de schematische voorstelling hieronder. Fundamentele verplichtingen zijn wezenlijke verplichtingen die moeten worden gewaarborgd door het contract in overeenstemming met het onderwerp of doel ervan; wezenlijke contractuele verplichtingen zijn in de eerste plaats onontbeerlijk voor de correcte uitvoering van dit contract; de klant vertrouwt doorlopend op en heeft het recht om op het nakomen van deze verplichtingen te vertrouwen. De aansprakelijkheid voor schadeclaims als gevolg van het schenden van deze wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot voorspelbare schade in het kader van het betreffende contract, tenzij deze schending een geval is van opzet of grove nalatigheid of bij aansprakelijkheid als gevolg van levensgevaarlijke, lichamelijke verwondingen of gezondheidsschade. De voornoemde bepalingen veranderen niets aan de bewijslast ten nadele van de gebruiker van de schematische voorstelling hieronder

De volgende lijst bevat verschillende mogelijke instructies en beperkingen. Voor een schema gelden alleen de instructies en beperkingen, die uitdrukkelijk in de kopregel van pagina 1 zijn aangegeven.

- ∆1 Het systeem voldoet niet aan de hygiënische vereisten volgens 🛛 🛆 17 Optionele component EN 806-2:2005 (bescherming tegen legionella).
- De functie voor bescherming tegen legionella moet worden .∆.2 ingesteld via de systeemregeling op de ketels.
- ▲ 3 Het systeem voldoet alleen aan de hygiënische vereisten volgens EN 806-2:2005 (bescherming tegen legionella) als een ▲ 20 De cascadeschakeling kan met 2 tot 4 zonne-energiemodulen elektrische piekverwarmer is ingebouwd of als de systeemtemperatuur >/=60 °C.
- mogelijk.
- ▲ 5 Monteer de sensor van de veiligheidsthermostaat (veiligheidstemperatuurbewaker) op een geschikte plaats om temperaturen boven 100 °C in het reservoir te vermijden.
- ▲ 6 De grootte van de spoel van het WW-reservoir moet worden afgestemd op het verwarmingsvermogen van de warmtepomp.
- Marmtebronopties 0020178458: nummer
- ▲ 8 Min. 35 % van het nominale debiet door de referentieruimte zonder temperatuurregelklep in individuele vertrekken.
- ₩8 Pomp met IF-module is noodzakelijk
- ▲10 Een bijkomende warmteopwekker moet worden geïnstalleerd om ▲28 de vereiste temperaturen voor warmwater volgens de bestaande 🛛 🛆 29 normen en richtliinen te halen.
- ▲11 Het WW-reservoir kan niet worden geladen terwijl de verwarming ▲31 werkt.
- ▲12 Ingangsdebiet voor lading van de boiler (WW en verwarming) < 1800 I/u.
- ▲13 Het debiet van de aangesloten warmteopwekkers moet worden afgesternd op de open verdeler module.
- ▲ 14 De hulpverwarmer voor CV/WW moet worden beschermd door een autonome veiligheidstemperatuurbewaker
- 15 Maximaal 4 afstandsbedieningen kunnen worden gebruikt.
- ▲16 De WW-circulatiepomp moet apart worden geïnstalleerd.

- ▲ 18 De cascadeschakeling kan met 2 tot 7 warmteopwekkers worden geconfigureerd.
- ▲ 19 De cascadeschakeling kan met 2 tot 4 tapwatermodule worden geconfigureerd.
 - worden geconfigureerd.
- ▲ 4 De aansluiting van een geregelde zonne-energie-eenheid is niet
 - ▲ 22 Opties elektrische voedingsspanning: 230 V, 400 V
 - ▲ 23 De vraag naar warmte heeft een hogere prioriteit dan de automatische koeling. Gebruik tijdprogramma's om parallelle vragen te vermijden
 - ▲ 24 De veiligheidsapparatuur voor boilers voor vaste brandstof moet gepland worden om tanktemperaturen boven 80°C te vermijden.
 - ▲ 25 RCD noodzakelijk, indien vereist door de lokale regelgeving.
 - ▲ 26 Ook compatibel met de VRC 700.

▲ 27

₼ 30

▲ 32

▲ 33

Vaillant Group Netherlands B.V. Paasheuvelweg 42 Postbus 23250 1100 DT Amsterdam Telefoon 020 565 92 00 Consumentenservice 020 565 94 20 Serviceteam voor installateurs 020 565 94 40 info@vaillant.nl www.vaillant.n

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden. Technische wijzigingen voorbehouden.