



VR 33

8000020151

de Installationsanleitung

en Installation instructions

fr Notice d'installation

hu Szerelési útmutató

nl Installatiehandleiding

en Figures

de	Installationsanleitung	3
en	Installation instructions	6
fr	Notice d'installation	9
hu	Szerelési útmutató	12
nl	Installatiehandleiding	15
en	Figures	18



Installationsanleitung

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ermöglicht es, einen OpenTherm Fremdregler mit folgenden Spezifikationen an einen Vaillant eBUS-Wärmeerzeuger anzuschließen:

- Communication Protocol Specification v4.2
- Application Functional Specification v1.2

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine

Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

2 Hinweise zur Dokumentation

- ▶ Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.
- ▶ Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

Diese Anleitung gilt ausschließlich für folgende Produkte:

Produkt - Artikelnummer

VR 33	8000020151
-------	------------

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang / Produktübersicht

→ Abb. 1.1

1. Schnittstellen-Leiterplatte
2. Steckplatz X12
3. Status LED
4. Kabeldurchführung mit Zugentlastung
5. Verbindungskabel X31 Schnittstellen-Leiterplatte zu Leiterplatte Wärmeerzeuger
6. Stecker X12 mit Anschlussklemmen für Fremdregler

Beachten Sie die Abbildungen am Ende der Anleitung.

3.2 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

4 Montage und Installation

Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie alle produktbegleitenden Anleitungen und alle einschlägigen Richtlinien, Normen, Gesetze und anderen Vorschriften.

- ▶ Beachten Sie die Installationsanleitung des Wärmeerzeugers.

4.1 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.

4.2 Stecker X12 aufstecken

- ▶ → Abb. 1.2 Stecken Sie den Stecker X12 in die Anschlussklemme X12 der Schnittstellen-Leiterplatte.

4.3 Verbindungskabel aufstecken

- ▶ → Abb. 1.3 Stecken Sie das Verbindungskabel auf den Steckplatz X31 der Schnittstellen-Leiterplatte.

4.4 Fremdregler an das Produkt anschließen

- ▶ → Abb. 1.4 Schließen Sie den Fremdregler an die Anschlussklemmen des Steckers X12 an. Beachten Sie die Polung der Anschlüsse.

– Steuersignal Fremdregler: Klemme **OT**

– Masseleitung: Klemme 

4.5 Produkt montieren

1. Öffnen Sie den Schaltkasten des Wärmeerzeugers.
2. → Abb. 1.5 Stecken Sie das Produkt in die Führungen im Schaltkasten.

4.6 Produkt an Wärmeerzeuger anschließen

- ▶ → Abb. 1.6 Stecken Sie das Verbindungskabel auf Steckplatz X31 der Leiterplatte des Wärmeerzeugers.

4.7 Installation abschließen

1. Nehmen Sie das Produkt in Betrieb.
2. Prüfen Sie die Installation der Schnittstelle.

Status LED	Bedeutung
Leuchtet permanent	Kein Fremdregler angeschlossen
Blinkt schnell	Keine eBus-Verbindung zum Wärmeerzeuger
Blinkt langsam	Der OpenTherm Regler sendet fehlerhafte Informationen
Blitzt auf	Normalfunktion, Datenverkehr zwischen eBUS und OpenTherm Modul

5 Verpackung entsorgen

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.
- ▶ Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.



Installation instructions

1 Safety

1.1 Intended use

In the event of inappropriate or improper use, damage to the product and other property may arise.

The product enables an OpenTherm third-party control with the following specifications to be connected to a Vaillant eBUS heat generator:

- Communication Protocol Specification v4.2
- Application Functional Specification v1.2

Intended use includes the following:

- observance of accompanying operating, installation and maintenance instructions for the product and any other system components

Any other use that is not specified in these instructions, or use beyond that specified in this document, shall be considered improper

use. Any direct commercial or industrial use is also deemed to be improper.



2 Notes on the documentation

- ▶ Always observe all the operating and installation instructions included with the system components.
- ▶ Pass these instructions and all other applicable documents on to the end user.

These instructions apply for the following products only:

Product article number

VR 33	8000020151
-------	------------

3 Product description

3.1 Scope of delivery/product overview

→ Fig. 1.1

1. Interface PCB
2. Slot X12
3. Status LED
4. Grommet with strain relief
5. Connection cable X31, interface PCB to heat generator PCB
6. Plug X12 with connection terminals for third-party control

Observe the figures at the end of the instructions.

3.2 CE marking



The CE marking shows that the products comply with the basic requirements of the applicable directives as stated on the declaration of conformity.

The declaration of conformity can be viewed at the manufacturer's site.

4 Assembly and installation

Only qualified electricians may carry out the electrical installation. Observe the instructions that are supplied with the product and all applicable directives, standards, laws and other regulations.

- ▶ Observe the installation instructions for the heat generator.

4.1 Regulations (directives, laws, standards)

- ▶ Observe the national regulations, standards, directives, ordinances and laws.

4.2 Inserting plug X12

- ▶ → **Fig. 1.2** Insert plug X12 into connection terminal X12 on the interface PCB.

4.3 Plugging in the connection cable

- ▶ → **Fig. 1.3** Plug the connection cable into slot X31 on the interface PCB.

4.4 Connecting a third-party control to the product

- ▶ → **Fig. 1.4** Connect the third-party control to the connection terminals for plug X12. Observe the polarity of the connections.
 - Control signal for third-party control: Terminal **OT**
 - Earth line: Terminal 

4.5 Installing the product

1. Open the heat generator's electronics box.
2. → **Fig. 1.5** Insert the product into the guides in the electronics box.

4.6 Connecting the product to the heat generator

- ▶ → **Fig. 1.6** Plug the connection cable into slot X31 on the heat generator's PCB.

4.7 Completing installation

1. Start up the product.
2. Check the installation of the interface.

Status LED	Meaning
Lights up permanently	No third-party control connected
Flashes rapidly	No eBUS connection to the heat generator
Flashes slowly	The OpenTherm control is sending incorrect information
Flashes	Normal function, data traffic between eBUS and OpenTherm module

5 Disposing of the packaging

- ▶ Dispose of the packaging correctly.
- ▶ Observe all relevant regulations.



Notice d'installation

1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Toute utilisation incorrecte ou non conforme risque d'endommager le produit et d'autres biens matériels.

Ce produit permet de raccorder un régulateur externe OpenTherm doté des caractéristiques suivantes à un générateur de chaleur eBUS Vaillant :

- Communication Protocol Specification v4.2
- Application Functional Specification v1.2

L'utilisation conforme du produit suppose :

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ainsi que des autres composants de l'installation

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement com-

merciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.



2 Remarques relatives à la documentation

- ▶ Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.
- ▶ Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.

La présente notice s'applique exclusivement aux produits suivants :

Produit - référence d'article

VR 33	8000020151
-------	------------

3 Description du produit

3.1 Contenu de la livraison / Aperçu du produit

→ Fig. 1.1

1. Circuit imprimé pour interfaces
2. Emplacement X12
3. DEL d'état
4. Passe-câbles avec décharge de traction
5. Câble de connexion X31, circuit imprimé d'interface et circuit imprimé du générateur de chaleur
6. Fiche d'alimentation X12 avec bornier pour régulateur externe

Tenez compte des illustrations à la fin de la notice.

3.2 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Montage et installation

L'installation électrique doit être réalisée exclusivement par un électricien qualifié. Conformez-vous à l'ensemble des notices qui accompagnent le produit ainsi qu'aux directives, normes, législations et autres dispositions en vigueur.

- ▶ Tenez compte de la notice d'installation du générateur de chaleur.

4.1 Prescriptions (directives, lois, normes)

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.

4.2 Raccordement de la fiche d'alimentation X12

- ▶ → **Illustration 1.2** Raccordez la fiche d'alimentation X12 au bornier X12 du circuit imprimé de l'interface.

4.3 Branchement du câble de connexion

- ▶ → **Illustration 1.3** Branchez le câble de connexion à l'emplacement X31 du circuit imprimé de l'interface.

4.4 Raccordement du régulateur externe au produit

- ▶ → **Illustration 1.4** Raccordez le régulateur externe au bornier de la fiche d'alimentation X12. Respectez la polarité des raccordements.
 - Signal de commande du régulateur externe : borne OT
 - Câble de masse : borne 

4.5 Montage du produit

1. Ouvrez le boîtier électrique du générateur de chaleur.
2. → **Fig. 1.5** Placez le produit dans les guidages du boîtier électrique.

4.6 Raccordement du produit au générateur de chaleur

- ▶ → **Illustration 1.6** Branchez le câble de connexion à l'emplacement X31 du circuit imprimé du générateur de chaleur.

4.7 Finalisation de l'installation

1. Mettez le produit en fonctionnement.
2. Vérifiez l'installation de l'interface.

DEL d'état	Signification
Signal fixe	Pas de régulateur externe raccordé
Clignote rapidement	Pas de raccordement eBUS au générateur de chaleur
Clignote lentement	Le régulateur OpenTherm envoie des informations erronées
Clignote	Fonction normale, transfert de données entre eBUS et module OpenTherm

5 Mise au rebut de l'emballage

- ▶ Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.
- ▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.



Szerelési útmutató

1 Biztonság

1.1 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén megsérülhet a termék vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék segítségével az alábbi specifikációkkal bíró OpenTherm távirányítót kapcsolhat össze egy Vaillant eBUS-hőtermelővel:

- Communication Protocol Specification v4.2
- Application Functional Specification v1.2

A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:

- a termék, valamint a rendszer összes további komponenseihez mellékelt üzemelhetési, szerelési és karbantartási útmutatóinak figyelembe vétele

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a ter-

mék a termék minden közvetlen kereskedelmi és ipari célú használata.



2 Megjegyzések a dokumentációhoz

- ▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.
- ▶ Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvényes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

Ez az útmutató kizárolag az alábbi termékekre érvényes:

Termék – cikkszám

VR 33

8000020151

3 A termék leírása

3.1 Szállítási terjedelem/termékleírás

1.1. ábra

1. Interfész-vezérlőpanel
2. X12 csatlakozóhely
3. Állapot LED
4. Kábelátvezető húzásmentesítővel
5. X31 összekötő kábel vezérlőpanel interfész-vezérlőpanellel a hőtermelőhöz
6. X12 csatlakozó a távvezérlőhöz használható csatlakozókapuccsal

Vegye figyelembe az útmutató végén található ábrákat.

3.2 CE-jelölés



A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termékek a megfelelőségi nyilatkozat alapján megfelelnek a vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek.:

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

4 Szerelés és telepítés

Az elektromos telepítést csak elektromos szakember végezheti. Tartsa be a termékhez mellékelt útmutatókban foglaltakat, valamint a vonatkozó irányelveket, törvényeket, szabványokat és előírásokat.

- ▶ Vegye figyelembe a hőtermelő telepítési útmutatóját.

4.1 Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)

- ▶ Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat, szabványokat, irányelveket, rendeleteket és törvényeket.

4.2 Az X12 csatlakozó csatlakoztatása

- ▶ → **1.2 ábra** Csatlakoztassa az X12 csatlakozót az interfész-vezérlőpanel X12 csatlakozókapcsához.

4.3 Összekötő kábel csatlakoztatása

- ▶ → **1.3. ábra** Csatlakoztassa az összekötő kábel a hőtermelő interfész-vezérlőpaneljének X31 csatlakozóhelyéhez.

4.4 Távszabályozó csatlakoztatása a termékhez

- ▶ → **1.4 ábra** Csatlakoztassa a távvezérlőt a X12 csatlakozó csatlakozókapcsaihoz. Vegye figyelembe a csatlakozások polaritását.

- Távvezérlő vezérlője: I kapocs
- Földelővezeték:  kapocs

4.5 A termék felszerelése

1. Nyissa ki a hőtermelő kapcsolószekrényét.
2. → **1.5. ábra** Csatlakoztassa a terméket a kapcsolószekrény vezetőibe.

4.6 Termék csatlakoztatása a hőtermelőhöz

- ▶ → **1.6. ábra** Csatlakoztassa az összekötő kábel a hőtermelő interfész-vezérlőpanelének X31 csatlakozóhelyére.

4.7 A telepítés befejezése

1. Helyezze üzembe a terméket.
2. Ellenőrizze az interfész szerelését.

Állapot LED	Jelentés
folyamatosan világít	nincs távszabályozó csatlakoztatva
Gyorsan villog	nincs eBUS-kapcsolat a hőtermelővel
Lassan villog	Az OpenTherm szabályozó hibás információkat küld
Felvillan	Normál működés, adatforgalom az eBUS és az OpenTherm modul között

5 A csomagolás ártalmatlanítása

- ▶ A csomagolást előírásszerűen ártalmatlanítsa.
- ▶ Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.



Installatiehandleiding



1 Veiligheid

1.1 Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik kunnen nadelige gevolgen voor het product of andere voorwerpen ontstaan.

Met het product is het mogelijk, een externe OpenTherm-regelaar met de volgende specificaties op een Vaillant eBUS-warmteopweker aan te sluiten:

- Communication Protocol Specification v4.2
- Application Functional Specification v1.2

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair ge-

bruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

2 Aanwijzingen bij de documentatie

- ▶ Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.
- ▶ Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.

Deze handleiding geldt uitsluitend voor de volgende producten:

Productartikelnummer

VR 33	8000020151
-------	------------

3 Productbeschrijving

3.1 Leveringsomvang/productoverzicht

→ Afb. 1.1

1. Interface-printplaat
2. Steekplaats X12
3. Status LED
4. Kabeldoorvoer met trekontlasting
5. Verbindingskabel X31 interface-printplaat naar printplaat warmteopwrekker
6. Stekker X12 met aansluitklemmen voor externe regelaar

Houd de afbeeldingen aan het einde van de handleiding aan.

3.2 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen.:

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

4 Montage en installatie

De elektrische installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Neem alle productbegeleidende handleidingen en alle geldende richtlijnen, normen, wetten en andere voorschriften in acht.

- ▶ Neem de installatiehandleiding van de warmteopwrekker in acht.

4.1 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

- ▶ Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.

4.2 Stekker X12 aansluiten

- ▶ → **Afb. 1.2** Steek stekker X12 in de aansluitklem X12 van de interface-printplaat.

4.3 Verbindingskabel aansluiten

- ▶ → **Afb. 1.3** Sluit de verbindingskabel op de steekplaats X31 van de interface-printplaat aan.

4.4 Externe regelaar op het product aansluiten

- ▶ → **Afb. 1.4** Sluit de externe regelaar op de aansluitklemmen van stekker X12 aan. Let op de poling van de aansluitingen.

- Stuursignaal externe regelaar: klem **OT**
- Massakabel: klem 

4.5 Product monteren

1. Open de schakelkast van het warmteopwekker.
2. → **Afb. 1.5** Steek het product in de geleidingen in de schakelkast.

4.6 Product op warmteopwekker aansluiten

- ▶ → **Afb. 1.6** Sluit de verbindingskabel op de steekplaats X31 aan van de printplaat van de warmteopwekker.

4.7 Installatie afsluiten

1. Neem het product in gebruik.
2. Controleer de installatie van de interface.


Status LED	Betekenis
Brand permanent	Geen externe regelaar aangesloten
Knippert snel	Geen eBUS-verbinding met warmteopwekker
Knippert langzaam	De OpenTherm-thermostaat zendt foutieve informatie
Flits	Normaal bedrijf, dataverkeer tussen eBUS en OpenTherm-module

5 Verpakking afvoeren


- ▶ Voer de verpakking reglementair af.
- ▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

Figures


1




1.2




1.3




1.4




1.5 a




1.5 c






1.5 b



1.5 d






Supplier**N.V. Vaillant S.A.**

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Belgien, Belgique, België

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be



8000020416_01

Vaillant Group UK Ltd.

Nottingham Road ■ Belper ■ Derbyshire ■ DE56 1JT ■ Great Britain

Telephone 0330 100 3143

info@vaillant.co.uk ■ www.vaillant.co.uk

Vaillant Saunier Duval Kft.

Office Campus Irodaház

A épület, II. emelet

1097 Budapest ■ Gubacsi út 6. ■ Magyarország

Tel +36 1 464 7800

vaillant@vaillant.hu ■ www.vaillant.hu

Vaillant Group Netherlands B.V.

Paasheuvelweg 42 ■ Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam ■ Nederland

Telefoon 020 565 92 00 ■ Consumentenservice 020 565 94 20

Serviceteam voor installateurs 020 565 94 40

info@vaillant.nl ■ www.vaillant.nl

Publisher/manufacturer**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications